

כ"ה בשבט, תשס"ב  
7 בפברואר, 2002  
עודכן 27/10/13  
עודכן : 3/1/2016

**הנחייה מס' - 25**

י/ב/ח

**הנחיות בטיחות להצבת מכולות ומבנים ניידים**

**תהליכי העבודה בהנחיה זו נקבעו "כסיכון קביל" בכפוף להוראות הבטיחות שבהנחיה זו.**

**הערכת סיכונים**

שקלול	חומרה				סבירות			
	4	3	2	1	4	3	2	1
6	4	3	2	1	4	3	2	1

- א. יש לוודא כי הנהג / מפעיל יהיה מורשה ומוסמך להפעלת מנופים.  
אין לאפשר לעובדי קק"ל (לעזור) לנהג המוביל בטעינת או פריקת המכולה.
  - ב. יש לוודא כי המנוף ניבדק על ידי מורשה מכון התקנים ומאושר לעבודה.  
(כל הרמה חייב בדיקה בודק מוסמך וחייב בתיעוד כל 14 חודשים)
  - ג. חבורי חשמל ממקור הזנה (קבוע או גנראטור) למבנה יעשו ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
  - ד. בעת התקנת חיבור החשמל למקור ההזנה יש להאריק את המבנה ולאשר את תקינות מערכת החשמל וההארקה על ידי חשמלאי בודק מוסמך. יש לתעד את הבדיקה על גבי לוח החשמל, כולל שם בודק ותאריך בדיקה.
  - ה. יש להתקין ממסר פחת בכל מבנה.
  - ו. את כבלי ההזנה למבנה יש להטמין בקרקע או לתלותם על גבי עמודים ובתאם לחוק החשמל ובצורה שלא יפגעו או יהיו סכנה לכלי רכב ולהולכי רגל ולסמנם בסרט סימון צבעוני.
  - ז. בהצבת הגנראטור יש להקפיד על מרחק מינימאלי של 15 מטר לפחות בין המבנה והגנראטור ו- 3 מטר לפחות בין הגנראטור למיכל הסולר או כל חומר דליק אחר.
  - ח. אין להציב את הגנראטור ומיכל הסולר במרחק קטן מ- 3 מטר מגופים דליקים
  - ט. יש להציב מיכל איסוף כנדרש בחוק לכל מיכל בקיבולת גדולה מ 500 ליטר קיבולת מיכל האיסוף תהיה זהה לקיבולת המיכל (ניתן לדרוש מיכל איסוף מספק המיכל).
  - י. יש להתקין שילוט אזהרה על גבי מיכל הסולר, (אסור לעשן) הגנראטור ומערכת החשמל (זהירות חשמל) זהירות גז / חומר מתלקח.
  - יא. יש לצייד את המבנה במטף כיבוי אחד לפחות, ארון עזרה ראשונה ופנס חירום במבנים ניידים של יחידת ביצוע יש להוסיף ארגז ציוד מגן אישי הכולל: אטמי אוזניים, נשימות, משקפי אבק וקרם הגנה על העור. יש לבדוק את תקינות הפריטים והתכולה בכל מעבר או אחת ל- 6 חודשים.
  - יב. אין להציב מיכלי גז בתוך המכולה.
  - יג. את הפריטים כאמור יש להציב במקום גלוי, נגיש ולשלטם.
- בכל סוגיה יש לפנות למנהל הבטיחות טל' נייד – 050-7486633

בברכה,

אורי שמואלי  
מנהל בטיחות ארצי